

Preßluftatmer-Grundgeräte der Baureihen PSS 100D/-D/-Z/-DZ/

mit Anzeige - Manometer
 - elektronischer Überwachung mit Tastendruck (E)
 - elektronischer Überwachung mit Funktionsschlüssel (ET)
 bestehend aus allen Bauteilen mit Ausnahme Lungenautomat, Druckluftflaschen und Atemanschluß



Gebrauchsanweisung

FEHLER - URSACHE - ABHILFE

Fehler	Ursache	Abhilfe
Hochdruck-Leckage	Dichtheit der Verbindungen prüfen	Nach Bedarf festziehen
Sicherheitsventil-Leckage	Defekter Druckminderer	Zurücksenden an Dräger Service
	Ventil-O-Ring überprüfen	Im Bedarfsfall ersetzen
Warnsignal ununterbrochen in Betrieb	Fehlerhafte Auslösemechanik	Teile zurücksenden an Dräger Service
Warnsignal ergibt keinen korrekten Ton	Bauteil verschmutzt bzw. defekt	Reinigen und Prüfung wiederholen Bauteile ggf. wechseln

PRÜF-UND INSTANDHALTUNGSINTERVALLE

Regelmäßige Inspektion, Prüfung und Wartung der Geräte gemäß folgender Tabelle durchführen.
 Sämtliche Prüfdaten in ein Prüfprotokoll eintragen.

	Beschreibung	Prüfintervalle				
		nach Gebrauch	alle 6 Monate	jährlich	Alle 3 Jahre	Alle 6 Jahre
Gerät komplett	Reinigen	X		X		
	Funktions-und Dichtheitsprüfung	X	X 1)	X 2)		
Lungenautomat	Siehe zugehörige Gebrauchsanweisung					
Druckminderer	Austausch O-Ring im Hochdruckanschluß			X		
	Grundüberholung (RAT)					X
Geräteflaschen	Siehe zugehörige Gebrauchsanweisung					
Direktfülleinrichtung ChargAir™	Siehe zugehörige Gebrauchsanweisung					
Atemanschluß	Siehe zugehörige Gebrauchsanweisung					

Nach Austausch von Bauteilen ist eine Funktions - und Dichtheitsprüfung durchzuführen

- 1) gilt für Einsatzgeräte
- 2) gilt für Reservegeräte

Vollständige technische Daten und Prüfanweisungen entnehmen Sie bitte dem Wartungshandbuch

BESTELLISTE

Bezeichnung	Sach-Nr.
Preßluftatmer - Grundgerät PSS100D	3338002
Preßluftatmer - Grundgerät PSS 100D-D	3338068
Preßluftatmer - Grundgerät PSS 100D-Z	3338002-3337650
Preßluftatmer - Grundgerät PSS 100D-DZ	3338068-3337650
Preßluftatmer - Grundgerät PSS 100DE	3338003
Preßluftatmer - Grundgerät PSS 100D E-D	3338063
Preßluftatmer - Grundgerät PSS 100D E-Z	3338003-3337650
Preßluftatmer - Grundgerät PSS 100D E-DZ	3338063-3337650
Preßluftatmer - Grundgerät PSS 100D ET	3338032
Preßluftatmer - Grundgerät PSS 100D ET-D	3338033
Preßluftatmer - Grundgerät PSS 100D ET-Z	3338032-3337650
Preßluftatmer - Grundgerät PSS 100D ET-DZ	3338033-3337650
T-Stück	3337660
Y-Stück	3339615
Zweitanschluß - Lungenautomat	3339563
Hochdruckdichtring	D17409
Sekusept (4 bottels @ 2 litres)	7904071
Tragedose	R53680