



1 Zu Ihrer Sicherheit


- Beachten Sie diese Gebrauchsanweisung und die mit den dazugehörigen Atemschutzgeräteeilen mitgelieferten Gebrauchsanweisungen genau.
- Die Verwendung dieser Ausrüstung erfordert geschulte Träger, Fachwissen, Beachtung dieser Gebrauchsanweisung und Konformität mit nationalen Bestimmungen, Gesetzen und Normen, die Verwendung von Atemschutzgeräten im Verwendungsland regeln.
- Gerät nur für den in dieser Gebrauchsanweisung genannten Zweck verwenden.
- Zur Wartung und Reparatur nur Originalersatzteile von Dräger verwenden, ansonsten kann die ordnungsgemäße Funktion des Geräts beeinträchtigt werden.
- Benachrichtigen Sie Dräger im Falle einer Komponentenstörung oder eines Defekts.

2 Definition der Warnsymbole

Die folgenden Warnsymbole werden in diesem Dokument genutzt, um Textstellen hervorzuheben, die vom Nutzer eine höhere Aufmerksamkeit verlangen. Die Bedeutung jedes Symbols wird im Folgenden erläutert:

HINWEIS
 Dieses Symbol weist auf zusätzliche Informationen zur Vermeidung von Schwierigkeiten bei der Ausführung dieser Gebrauchsanweisung hin.


VORSICHT
 Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahrensituationen hin, die zu Verletzungen des Verwenders oder zur Beschädigung des Produkts führen können. Es kann auch eine Warnung vor einer gefährlichen Anwendung anzeigen.

WARNUNG
 Dieses Symbol weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Verwenders führen kann.


3 Beschreibung und Verwendungszweck

Die Halterung dient zur Befestigung eines Lungenautomaten. Der Lungenautomat ist in der Halterung vor Beschädigungen und eindringendem Schmutz geschützt und kann mit einer Hand angebracht und abgenommen werden. Nach dem Anbringen wird der Lungenautomat durch eine formschlüssige Verriegelung am Hüftgurt oder Schulterriemen gehalten, wodurch ein Herausfallen während des Einsatzes verhindert wird.

Die Halterung ist kompatibel mit 38-mm- und 50-mm-Spanngurten (1,5 Zoll und 2 Zoll).


VORSICHT
 Verwenden Sie nur die für den Anschlussstyp des Lungenautomaten geeignete Halterung. Die Verwendung nicht zusammenpassender Teile kann zu Beschädigung der Ausrüstung führen.

Von der Halterung sind drei zu den verschiedenen Anschlussstypen passende Varianten erhältlich:






4 Befestigungspositionen am Pressluftatmer


WARNUNG
 Bringen Sie die Halterung in den in der Abbildung dargestellten Positionen immer auf der selben Seite wie den Mitteldruckschlauch an. Andere Anbringungspositionen sind nicht getestet und können zu Verletzungen der Benutzer oder Beschädigungen an der Ausrüstung führen.




5 Anbringen der Halterung an den Spanngurt




6 Anbringen und Abnehmen des Lungenautomaten




2823




2824




2825



2826



2821



2822

7 Wartung, Reinigung und Lagerung

Warten, reinigen und lagern Sie die Halterung gemäß den entsprechenden Anweisungen der verwendeten Atemschutzgeräte.

8 Zulassungen

Die Halterung entspricht den Anforderungen von EN 137:2006, Typ 2; NIOSH 42 CFR, Teil 84; NFPA 1981:2007; CBRN; ATEX