

Service manual Dräger FPS 7000 Varianten PE, ESA, P und RA

4.8 Montage des ESA Übergangsstück für die Montage an Masken mit M45 x 3 Atemanschluss

Alten Ventilsitz mit Einatemventilscheibe aus der PE-Maske entfernen.

ESA Anschlussstück in PE-Maske einsetzen.
(Teile A bis D sind vormontiert, Bestellnummer für A bis D ist R 55070)

Es ist darauf zu achten, dass der rote O-Ring (D) umlaufend an der Kante anliegt. (Abb. 23a)

ESA-Übergangsstück in den Anschluss der PE-Maske einschrauben und mit einem Drehmoment von 15^{+5} Nm sichern.
Zum Festschrauben ist der Zapfenschlüssel R 55014 und ein geeigneter Drehmomentenschlüssel (SW 17) zu verwenden.

Nach der Montage des ESA-Anschlusses ist die Maske auf Dichtigkeit (Gebrauchsanweisung) zu überprüfen.

Hinweis:

Um das Verbinden und Lösen des ESA-Lungenautomaten mit und von der Maske zu erleichtern, empfiehlt es sich Molykote 111 (15 63 572) auf den Maskenanschluss aufzutragen.

