

## Sekusept® Cleaner Flüssigreiniger

Flüssiges Reinigungsmittel-Konzentrat für die manuelle Reinigung von Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung, Tauchgeräte und Chemikalienschutzanzügen vor der Desinfektion.



Sekusept® Cleaner ist ein Reinigungsmittel für die manuelle Reinigung vor der Desinfektion im Tauchbad mit Lappen und Schwamm. Für Chemikalienschutzanzüge kann auch eine Bürste verwendet werden.

### Vorteile

- sehr gute Reinigungsleistung
- sehr gute Materialverträglichkeit
- anwenderfreundliche Rezeptur
- wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration

### ANWENDUNGSHINWEISE

- Die jeweilige Dräger-Gebrauchsanweisung für Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung, Chemikalienschutzanzüge usw. sowie Anwendungshinweise des Produktherstellers unbedingt beachten!

### DOSIERUNG

	Wirksamkeit (%)	Konzentration (ml/L)
Reinigung von Atemschutzgeräten und Atemschutzausrüstung im Tauchbad	0,5 – 1	5 – 10



D-98827-2013

Sekusept® Cleaner  
Vorderseite mit Messbecher



D-98823-2013

Sekusept® Cleaner  
Rückseite

**DOSIERTABELLE – FLÜSSIG**

Liter	Konzentration der Anwendung <sup>1)</sup>	
	0,5 %	1 %
1 Liter	5 ml	10 ml
2 Liter	10 ml	20 ml
3 Liter	15 ml	30 ml
4 Liter	20 ml	40 ml
5 Liter	25 ml	50 ml
8 Liter	40 ml	80 ml
10 Liter	50 ml	100 ml
20 Liter	100 ml	200 ml
30 Liter	150 ml	300 ml

<sup>1)</sup> Konzentration entsprechend der dazugehörigen Gebrauchsanweisung beachten.

**Anwendungshinweise:**

Beispiel: 10 Liter = 1 %ige Anwendungslösung = 100 ml Produktkonzentrat + 9,9 Liter Wasser vorlegen.

Dem Wasservolumen entsprechende Menge Produktkonzentrat zudosieren, kurz umrühren.

Lösung ist sofort einsatzbereit. Die Lösung kann bei normaler Verschmutzung einen Arbeitstag verwendet werden. Bei sichtbarer Verschmutzung bitte frische Reinigungslösung ansetzen.

**BESTELLINFORMATION**

Sekusept® Cleaner	1 × 2 L Griffflasche mit Messbecher	R 62 078
Sekusept® Cleaner	4 × 2 L Griffflasche mit Messbecher	79 04 071

Für die Anwendung zur Reinigung von Medizinprodukten kann eine separate Produktinformation von ECOLAB angefordert werden.  
Hersteller: Sekusept® ist eine eingetragene Marke von ECOLAB.

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

**NIEDERLASSUNGEN****REGION NORD**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Albert-Schweitzer-Ring 22  
22045 Hamburg  
Tel 040 668 67-0  
Fax 040 668 67-150  
vertrieb.nord@draeger.com

**REGION OST**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
An der Harth 10 B  
04416 Markkleeberg  
Tel 0341 35 0 31-0  
Fax 0341 35 0 31-161  
vertrieb.ost@draeger.com

**REGION SÜD**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Vor dem Lauch 9  
70567 Stuttgart  
Tel 0711 721 99-0  
Fax 0711 721 99-50  
vertrieb.sued@draeger.com

**REGION WEST**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Kimplerstraße 284  
47807 Krefeld  
Tel 02151 37 35-0  
Fax 02151 37 35-50  
vertrieb.west@draeger.com

**DRÄGER SERVICE****REGION NORD**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Albert-Schweitzer-Ring 22  
22045 Hamburg  
Tel 040 668 67-161  
Fax 040 668 67-155  
service.nord@draeger.com

**REGION OST**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
An der Harth 10 B  
04416 Markkleeberg  
Tel 0341 35 0 31-164  
Fax 0341 35 0 31-166  
service.ost@draeger.com

**REGION SÜD**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Vor dem Lauch 9  
70567 Stuttgart  
Tel 0711 721 99-43  
Fax 0711 721 99-51  
service.sued@draeger.com

**REGION WEST**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Kimplerstraße 284  
47807 Krefeld  
Tel 02151 37 35-16  
Fax 02151 37 35-29  
service.westkr@draeger.com

**REGION WEST**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Max-Planck-Ring 25 A  
65205 Wiesbaden  
Tel 06122 95 65-70  
Fax 06122 95 65-77  
service.westwi@draeger.com

**VERTRIEB INTERNATIONAL****ÖSTERREICH**

Dräger Safety Austria GmbH  
(Dräger Austria GmbH)\*  
Wallackgasse 8  
(Perfektastraße 67)\*  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
(Tel +43 1 609 04 0)\*  
Fax +43 1 699 62 42  
(Fax +43 1 699 45 97)\*  
office.safety@draeger.com  
(office.austria@draeger.com)\*  
\* Gültig ab dem 1. Januar 2015

**SCHWEIZ**

Dräger Schweiz AG  
Waldeggsgrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
info.ch@draeger.com



Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 2173-599-0