

Für die **schnelle** und **schonende**
Trocknung von bis zu **12 Vollmasken**
 mittels Warmluftgebläse



Der Maskentrockenschrank *TM12 Speed* ermöglicht eine schnelle und produktschonende Trocknung von bis zu 12 Vollmasken pro Durchgang (ca. 35 min).

Die Dauer der Trockenzeit kann mit der eingebauten Zeitschaltuhr variabel eingestellt werden.

Die Vollmasken können rasch und einfach mittels elastischer, färbiger Spannbänder auf der Drehachse des Trockenschrankes befestigt werden.

Über ein Heißluftgebläse wird erwärmte Luft (max. 50°C) in den Innenraum des Maskentrockenschrankes eingeblasen.

Die erwärmte Luft umströmt dabei die rotierenden Masken

und entweicht über eine Öffnung an der Schrankoberseite in den Raum.

Durch die permanente Drehung der Masken wird das, in den Masken befindliche Restwasser flächig verteilt, wodurch kurze Trockenzeiten erreicht werden.

Die eingebaute Zeitschaltuhr ermöglicht eine flexible Einstellung der Trockendauer.

Der Trockenschrank kann auf einem Tisch oder an einer Wand montiert werden.

Die ansprechende Optik mit durchsichtiger Fronttüre macht den Schrank zu einem Blickfang jeder Atemschutzwerkstätte.

Im Trockenschrank ist eine LED-Beleuchtung eingebaut.



Bei kleineren Aufstellungsräumlichkeiten, in denen kein optimaler Luftwechsel gegeben ist, wird ein Luftentfeuchtungsgerät (Zubehör) empfohlen.

Lieferumfang

- ❖ TM Speed
- ❖ Netzkabel
- ❖ Benutzerhandbuch

Technische Daten

- ❖ Gehäuse Aluminium strukturlackiert
- ❖ Frontscheibe Plexiglas
- ❖ Abmessungen BxHxT 600x900x630 mm
- ❖ Gewicht 40,00kg
- ❖ Stromversorgung 230 V; 50 Hz; 1200 W

MENZL

Atenschutztechnik



Unsere Kompetenz Ihre Sicherheit seit 1975

TM 12 Speed

Bestellnummer: 330-399

V2.3

Zubehör

Luftentfeuchter



Um einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit im Aufstellungsraum und damit das Ansaugen gesättigter Luft in den Trocknungszyklus der TM zu verhindern

330-429

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Atenschutztechnik MENZL GmbH
Absbergerstraße 9
3462 Absdorf
AUSTRIA

Tel.: +43 (0) 2278 / 2102-0
Fax: +43 (0) 2278 / 2102-21
e-mail: info@menzl.at
web: www.menzl.at